




Instrucciones


1) Enchufar




2) Abrir la tapa para reproducir música




3) Cerrar la tapa para detener la reproducción



4) Siguiete canción




5) Cambiar volumen
(Pulsar los botones de la parte inferior. Mantener pulsados durante 5 segundos para cambiar el volumen)





'Out of the Box' Guide

6) Conexión para auriculares
(en el panel posterior)




7) Cargar canciones nuevas

i) Desenchufe el aparato



ii) Conecte el cable USB al
ordenador y al reproductor



iii) Enchufe el aparato y su ordenador mostrará el
'Simple Music Player' como dispositivo "SMPV100"

iv) "Copie y pegue" o "arrastre y suelte" sus archivos
MP3-del ordenador al reproductor.

Nota: no basta con conectar únicamente el cable USB

Garantía

Si nuestro producto no resulta de su agrado por defectos del material, errores de mano de obra o falta de conformidad, le garantizamos que, en los 12 meses siguientes a la compra, sustituiremos las piezas defectuosas, repararemos los productos sujetos a un desgaste normal o cambiaremos los productos para causar las molestias mínimas a los clientes. Para solicitar la ejecución de la garantía tendrá que presentar el justificante de compra al vendedor y devolver el producto defectuoso.